



# **Sicherheits-Abschleppstange**

## **Artikel-Nr. 18.016**

### **Hinweise:**

*Zu Ihrer Sicherheit ist es notwendig die folgenden Punkte zu befolgen:*

- Die Abschleppstange ist für Fahrzeuge mit serieller Zugeinrichtung geeignet, die in etwa gleicher Höhe fixiert werden.*
- Bei Fahrzeugen, die zwecks Abschleppen mit der Abschleppstange angehoben werden müssen, sollte zunächst die Eignung der Abschleppösen beim Fachhandel erfragt oder im Handbuch des Fahrzeuges nachgeprüft werden.*
- Während des Abschleppens muss die Zündung und die Warnblinkanlage eingeschaltet sein.*
- Die Stange muss während der Fahrt geradeaus ausgerichtet sein, d. h. mit Blick auf die Längsachse des Fahrzeuges.*
- Zwischen beiden Fahrzeugen muss die Sicht auf die Rück- und Bremslichter des ziehenden Autos gewährleistet sein.*
- Ein Abschleppen eines Autos mit defekter Bremsanlage ist nicht erlaubt.*
- Die Art und Weise des Abschleppens muss an die Verkehrsbedingungen angepasst sein. Aus Sicherheitsgründen ist eine Geschwindigkeit von nicht mehr als 50 km/h erlaubt, auch bei guten Verkehrsbedingungen.*
- Das Anfahren und Bremsen ist mit äußerster Vorsicht durchzuführen.*

### **Montage und Befestigung:**

*Lösen Sie die Haken durch Eindrücken der seitlichen Stifte von den jeweiligen Stangen und befestigen Sie diese an den Abschleppösen des ziehenden und des abzuschleppenden Fahrzeuges.*

*Verbinden Sie nun die jeweilige Endstange mit den Rasthaken und achten Sie darauf, dass die Stifte einrasten.*

*Führen Sie die rote Sicherheitsfahne über die Mittelstange.*

*Verbinden Sie nun die Mittelstange mit den jeweiligen Endstangen und achten Sie auf das Einrasten der Stifte.*

*Achten Sie auf eine gerade Stellung der gesamten Abschleppstange.*

*Vor Anfahrt ist zu prüfen, ob die Stifte korrekt eingerastet sind und die komplette Einheit der Zugkraft standhält.*