



Diedrich Filmer GmbH  
Jeringhaver Gast 5  
D - 26316 Varel  
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0  
[www.filmer.de](http://www.filmer.de)

# **Bedienungsanleitung**

## **Insektenvernichter**

**Art.-Nr. 20.880**



### **Funktionsprinzip**

*Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Fliegen, Mücken und andere kleine Fluginsekten zu vernichten. Die Insekten werden durch die UV-Lampe angezogen und durch die Hochspannung sofort und hygienisch eliminiert.*

## **Sicherheitshinweise für die Lampe**

**Warnung:** Die in diesem Gerät verbauten Lampen können nicht ausgetauscht werden. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Lampen nicht länger funktionieren.

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die aus dem Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise bzw. Bedienungsanleitung resultieren. Ferner erlischt in solchen Fällen die Garantie.
2. Dieses Gerät ist nicht zur Bedienung durch Kinder, Personen ohne die notwendigen Erfahrungen bzw. Fähigkeiten oder Personen mit körperlichen, psychischen oder sensorischen Einschränkungen vorgesehen, es sei denn unter Aufsicht einer verantwortlichen Person. Unter keinen Umständen sind elektrische Geräte Kinderspielzeug.
3. Von Kindern fernhalten!
4. Das Gerät darf nicht verändert werden.
5. Gerät nur am Haken, nicht am Kabel aufhängen.
6. Gerät nur unter Einhaltung der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen installieren. Wenden Sie sich an eine fachkundige Person, wenn Sie sich nicht sicher sind.
7. Diese Insektenvernichtungslampe ist nur für den Betrieb in Innenräumen bestimmt und darf nicht in Außenbereichen, Scheunen, Ställen, Schuppen o.ä. verwendet werden.
8. Netzkabel regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen kontrollieren. Ein Austausch bzw. eine Reparatur des Kabels ist nicht möglich.
9. Dieser Insektenvernichter darf nur außerhalb von Bereichen mit tatsächlich oder möglicherweise vorhandenen entzündlichen oder explosiven Flüssigkeiten, Dämpfen oder Stäuben betrieben werden.
10. Nicht an Orten verwenden, an denen brennbare Dämpfe oder explosiver Staub vorhanden sein können!
11. Zum Reinigen des Insektenvernichters die beiliegende Bürste verwenden, Auffangschale täglich gemäß Anleitung leeren. Insektenvernichter vom Netz trennen und 30 Sekunden warten, damit die Hochspannungsspule entladen kann, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
12. Vor dem Reinigen Insektenvernichter erst vom Netz trennen und abkühlen lassen.
13. Die genannte Methode und Häufigkeit der Reinigung sowie die dabei zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten!
14. Zur Vermeidung elektrischer Schläge den Insektenvernichter von Wasser, Regen oder Feuchtigkeit fernhalten.

## **Technische Daten:**

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz

Nennleistung: 2 W



**Warnung:** Gefährliche Spannung

**Warnung:** Die in diesem Gerät verbauten Lampen können nicht ausgetauscht werden. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Lampen nicht länger funktionieren.

**Achtung!** Der Insektenvernichter ist nur für den Betrieb in Innenräumen bestimmt und darf nicht in Außenbereichen, Scheunen, Ställen, Schuppen o.ä. verwendet werden.

## **Installation**

Bitte richten Sie sich bei der Wahl eines Aufbauorts für den Insektenvernichters nach folgenden Grundsätzen:

Gerät am besten in einer Höhe von 1,5 bis 3 m aufhängen.

Insekten werden von dem abgestrahlten UV-Licht angezogen. Wählen Sie den Ort im Raum. Hängen Sie das Gerät möglichst nicht in der Nähe einer weiteren Lichtquelle.

Für optimale Ergebnisse Gerät an einer Kette oder Haken aufhängen. Dazu immer den eingebauten Haken verwenden, nie das Kabel.

Gerät nicht in Bereichen aufhängen, wo Nahrung zubereitet, gelagert oder serviert wird.

Gerät nicht vor oder in der Nähe offener Türen oder Fenster aufhängen.

Beim Installieren des Geräts alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.

Wenden Sie sich an eine fachkundige Person, wenn Sie sich nicht sicher sind.

## **Spannungsversorgung**

Das Gerät ist an einen einphasigen Anschluss mit 230V 50/60Hz AC anzuschließen. Kontrollieren Sie, ob die vorliegende Netzstromversorgung mit den Daten auf dem Typenschild des Produkts übereinstimmt.

## **Instandhaltung und Reinigung**

**Achtung! Trennen Sie den Insektenvernichter vom Netz und warten Sie 30 Sekunden, bevor Sie Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten durchführen.**

Die Hochspannungsspule ist im eingeschalteten Zustand immer stromführend. Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen ist der Insektenvernichter stets erst vom Netz zu trennen, bevor mit Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten begonnen wird.

Der Insektenvernichter arbeitet mit Hochspannung und verfügt über einen Schnellentladekreis. Aus Gründen der Sicherheit und zum Abbau von Restspannung nach Trennen des Geräts mindestens 30 Sekunden lang warten, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

**Reinigen Sie den Insektenvernichter wöchentlich. Gehen Sie dabei nach folgender Anleitung vor:**

1. Gerät vom Netz trennen und mind. 30 Sekunden warten.
2. Reinigungsbürste durch die Gehäuseschlitze schieben und Überreste von den Spulen bürsten.
3. Als nächstes vorsichtig die Auffangschale am Boden des Insektenvernichters reinigen.
4. Tote Insekten beseitigen, Schale vorsichtig waschen und trocknen. Die Schale muss komplett trocken sein, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
5. Auffangschale wiedereinsetzen - der Insektenvernichter ist nun einsatzbereit.

