



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Tür- / Fensteralarm Premium

Art.-Nr. 20.883

Der Tür- und Fensteralarm ist einfach und schnell installiert sowie leicht in der Bedienbarkeit.

Er schützt alle gewünschten Bereiche, egal ob Schublade, Fenster oder Türen vor unerlaubtem Zugriff.

Der Tür- und Fensteralarm ist mit Magneten versehen, die sofort auf eine Veränderung der Position reagieren. Sobald der gesicherte Bereich geöffnet wird, wird Alarm ausgelöst und ein lautes und durchdringendes Alarmsignal ertönt.

Die Aktivierung und Deaktivierung des Alarms erfolgt über einen 4-stelligen Code.

Das Alarmsystem ist geeignet für den Einsatz im Innenbereich, wie z.B. Wohnung, Haus oder Wohnwagen.

Lieferumfang:

1x Fenster- und Türalarm

1x Magnetischer Sensor

Sicherheits- und Warnhinweise:

- Nicht ans Ohr halten, der Tür- und Fensteralarm ist sehr laut und kann zu Gehörschäden führen.
- Den Tür- und Fensteralarm von Kindern fernhalten.

Installation:

1. Bitte lösen Sie die Schraube des Batteriefaches auf der Rückseite des Artikels und setzen Sie 4x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein.
2. Achten Sie dabei unbedingt auf die Polarität, die im Batteriefach beschrieben ist und verschließen Sie im Anschluss das Batteriefach wieder.
3. Befestigen Sie den Alarm am Fenster- oder Türrahmen. Hierzu benötigen Sie für den Alarm zwei passende Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten), die in einem Abstand von 3 cm zueinander am Rahmen angebracht werden müssen, um den Alarm einzuhängen. Den magnetischen Sensor befestigen Sie mit Hilfe des bereits am Sensor befestigten doppelseitigen Klebebandes oder aber mit zwei Schrauben am Fensterflügel oder am Türblatt.
4. Bitte stellen Sie sicher, dass die eingestanzten Pfeile des Alarms und des Sensors aufeinander ausgerichtet sind.
5. Sie können den Alarm für links und rechts angeschlagene Türen verwenden.
6. Die werkseitig eingestellte Geheimnummer ist 1-2-3-4. Wenn Sie die Geheimnummer ändern möchten, drücken Sie den Knopf "4" länger als 3 Sekunden. Es ertönt ein Signalton. Geben Sie nun Ihre aktuelle Geheimnummer ein. Es ertönt ein langer Signalton.
7. Zur Bestätigung ertönt erneut ein Signalton. Ihre neue Geheimnummer ist nunmehr gespeichert.

Bedienungshinweise:

1. Zum Aktivieren des Alarms geben Sie bitte den vorab eingestellten 4-stelligen Code ein. Das rote Licht leuchtet nun für 10 Sekunden, in denen Sie Zeit haben den zu sichernden Bereich zu schließen.
2. Ein magnetisches Feld wird zwischen dem magnetischen Sensor und dem Alarm aufgebaut. Sobald dieses magnetische Feld durch Öffnen der Tür oder des Fensters unterbrochen wird, erfolgt die Alarmierung mit einem Signalton. Wird innerhalb der nächsten 10 Sekunden nicht der 4-stellige Code eingegeben, ertönt ein durchdringender Alarmsignalton.
3. Zum Deaktivieren des Alarms geben Sie bitte den 4-stelligen Code ein. Das rote Licht blinkt. Jetzt können Sie den gesicherten Bereich wieder öffnen, ohne dass der Alarm ausgelöst wird.
4. Durch die Verzögerungszeit eignet sich der Artikel auch für Eingangstüren.
5. Wenn Sie den Alarmsensor an einer Tür befestigt haben, verlassen Sie bitte innerhalb von 10 Sekunden den Raum. Beim Betreten des Raumes haben Sie 10 Sekunden Zeit, den Alarm durch Eingabe des 4-stelligen Codes abzuschalten. Geschieht dies nicht, wird Alarm ausgelöst.