



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Hausalarm mit Bewegungsmelder

Art.-Nr. 20.884

ACHTUNG!

- Halten Sie das Gerät niemals an das Ohr! Der Schalldruckpegel des Gerätes beträgt 105 dB und führt zu schweren Schäden.
- Benutzen Sie nie ein beschädigtes Gerät.
- Versuchen Sie nicht das Gerät eigenhändig zu reparieren oder zu demontieren. Dies führt zum sofortigen Erlöschen von Ansprüchen gegenüber der Diedrich Filmer GmbH.
- Halten Sie das Gerät von Kindern und Haustieren fern!
- Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, Batterien aus dem Batteriefach entfernen.
- Das Gerät nie mit Feuchtigkeit benetzen. Dies führt zur Korrosion der metallischen Komponenten.
- Der Erfassungswinkel des Bewegungsmelders liegt bei 110° innerhalb eines Abstandes von 5 m.

Anbringung:

1. Öffnen Sie das Batteriefach mit Hilfe eines Schraubendrehers und legen Sie 3x AA 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) nach Polarität ein.
2. Platzieren Sie das Gerät an einer gewünschten Stelle.

Bedienung:

1. PIN einrichten:

- a. Geben Sie die voreingestellte Werksnummer „0000“ ein und drücken danach die Taste „*“.
Das Gerät gibt einen Piepton von sich.
- b. Geben Sie anschließend Ihre Wunsch-PIN (bis zu 12 Ziffern) ein und drücken die Taste „*“.
- c. Das Gerät gibt einen Piepton von sich und Ihre PIN ist erfolgreich eingerichtet.

2. Alarm mit 4 Funktionen

- a. **Klingelfunktion:** Stellen Sie den Schalter auf „CHIME“
 - PIN eingeben und Taste „#“ drücken. Die LED-Anzeige leuchtet ca. 10 Sekunden. Das Gerät ist nun bereit.
 - Wenn eine Bewegung erfasst wird, klingelt das Gerät
 - Um die Klingelfunktion auszuschalten, PIN eingeben und Taste „#“ drücken. Die LED-Anzeige blinkt.
- b. **Direkter Alarm:** Stellen Sie den Schalter auf „INSTANT“
 - PIN eingeben und Taste „#“ drücken. Die LED-Anzeige leuchtet ca. 10 Sekunden. Das Gerät ist nun bereit.
 - Wenn eine Bewegung erfasst wird, alarmiert das Gerät ca. 1 Minute. (Um den Alarm abzubrechen, geben Sie die PIN ein und drücken dann Taste „#“).
 - Um die Alarmfunktion vollständig auszuschalten, PIN eingeben und Taste „#“ drücken. Die LED-Anzeige blinkt.
- c. **Warnung und Alarm:** Stellen Sie den Schalter auf „DELAY“
 - PIN eingeben und Taste „#“ drücken. Die LED-Anzeige leuchtet ca. 10 Sekunden. Das Gerät ist nun bereit.
 - Wenn eine Bewegung erfasst wird, piept das Gerät zunächst für ca. 20 Sekunden, danach ertönt für ca. 1 Minute der Alarm. (Um den Warnton/Alarm abzubrechen, geben Sie Ihre PIN ein und drücken dann die Taste „#“.)
 - Um die Warn- und Alarmfunktion auszuschalten, PIN eingeben und Taste „#“ drücken. Die LED-Anzeige blinkt.
- d. **Notfall-Alarm:** Betätigen Sie im Notfall die Taste „PANIC“.
 - Der Alarm ertönt ca. 1 Minute.
 - Um den Notfall-Alarm auszuschalten, PIN eingeben und Taste „#“ drücken.

