

LED Sportarmband Handyhülle

Art.-Nr. 22.034



Vor Benutzung ist die Batteriesicherung zu entfernen!

BATTERIEWECHSEL:

Öffnen Sie das Klettband des Ein/Aus-Schalters. Drehen Sie die darunter liegende Platine um. (Vorsicht: Nicht am Kabel ziehen). Schieben Sie die beiden CR2032 Knopfzellen-batterien seitlich aus den Halterungen. Schieben Sie die neuen Knopfzellen wieder in die Halterungen ein. Achten Sie auf die Polarität, ein + Symbol ist auf der Oberseite der jeweiligen Halterung eingestanzt. Drehen Sie nun die Platine wieder herum und legen Sie diese auf die weiche Seite des Klettverschlusses (Ein/Aus-Schalter zeigt zu Ihnen). Schließen Sie anschließend das Klettband.

Pflegehinweis:

Material: Neopren – Vor Gebrauch mit einem feuchtem Tuch abwischen.

