

Bedienungsanleitung Richtungsanzeiger mit Fernbedienung

Art.-Nr. 40.230

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Warnung:

1. Lassen Sie die Leuchte während des Auflade-Vorganges ausgeschaltet.
2. Das Produkt enthält einen wieder aufladbaren Lithium-Akku, 3,7V/800mAh, der bei unsachgemäßer Anwendung platzen oder sich entzünden kann. Dies kann schwere Verletzungen verursachen.
3. Setzen Sie das Produkt nicht hohen Temperaturen oder Feuer aus.
4. Die Verkabelung darf nicht verändert werden.
5. Den Akku nicht durchbohren oder anderweitig beschädigen.
6. Vermeintlich beschädigte Akkus dürfen nicht verwendet werden.
7. Sollte der Akku nicht mehr funktionsbereit sein, so ist das komplette Gerät zu entsorgen.
8. Bitte halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern – verschluckbare Kleinteile.

**Eine Missachtung der Warnhinweise
kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.**



Ein-/Ausschalter:

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter-Taste, der sich auf der Rückseite der Leuchte befindet, bis die Anzeige blau aufleuchtet.

Sobald dieses blaue Licht erscheint, ist die Fernbedienung empfangsbereit.

Nun können Sie die Einstellung der Freizeitleuchte durch das Drücken einer beliebigen Taste an der Fernbedienung vornehmen.

Funktion:

Drücken Sie die linke Taste, blinken die linken 12 LEDs gelb: Richtung links. Wenn Sie erneut drücken, schalten Sie die linken LEDs wieder aus.

Drücken Sie die rechte Taste, blinken die rechten 12 LEDs gelb: Richtung rechts. Wenn Sie erneut drücken, schalten Sie die rechten LEDs wieder aus.

Drücken Sie die untere Taste, leuchten die mittleren 5 LEDs rot: Warnlicht. Wenn Sie erneut drücken, erscheint die blinkende Funktion der 5 LEDs: Ein – Blitz – Aus – rot blinkendes Warnlicht.

Batterien:

1x Lithium Polymer Akku 3,7V/800mAh (Freizeitleuchte)

1x Batterie CR2032 (Fernbedienung)

Batterie-Ladezeit:

Ca. 3 Stunden

Technische Daten:

Richtungsanzeiger mit Fernbedienung Akku / USB

- Freizeitleuchte mit Richtungsanzeiger
- mit Fernbedienung per Funk
- aufladbar über USB
- inkl. USB-Ladekabel
- Batterie Leuchte: 1x Lithium 3,7V/800mAh Akku
- Batterie Fernbedienung: 1x CR2032
- Farbe: schwarz
- Material: ABS

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Diedrich Filmer GmbH bestätigt hiermit, dass dieser Richtungsanzeiger mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, RED 2014/53/EU und 2011/65/EU über-einstimmt. Das CE-Zeichen bestätigt die EU-Richtlinienkonformität.

Sollten trotz sorgfältiger Qualitätskontrollen Störungen beim Gebrauch des Richtungsanzeigers auftreten, wenden Sie sich an:

Diedrich Filmer GmbH

Jeringhaver Gast 5, D-26316 Varel (Germany)

Telefon: +49 (0) 4451 1209-0

E-Mail: zentrale@filmer.de

Diese Bedienungsanleitung im PDF-Format sowie die vollständige Konformitätserklärung, können von unserer Homepage www.filmer.de heruntergeladen werden.

Wir behalten uns vor, im Zuge von Produktverbesserungen, optische und technische Verbesserungen am Gerät vorzunehmen.

