



Diedrich Filmer GmbH  
Jeringhaver Gast 5  
D - 26316 Varel  
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0  
www.filmer.de

## **Bedienungsanleitung Beleuchtungs-Set Active USB**

**Art.-Nr. 40.231**

**Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.**

### **Warnung:**

1. Lassen Sie die Leuchte während des Auflade-Vorganges ausgeschaltet.
2. Das Set enthält je 1 x 3,7V/220mAh Akku, der bei unsachgemäßer Anwendung platzen oder sich entzünden kann. Dies kann schwere Verletzungen verursachen.
3. Setzen Sie das Produkt nicht hohen Temperaturen oder Feuer aus.
4. Die Verkabelung darf nicht verändert werden.
5. Den Akku nicht durchbohren oder anderweitig beschädigen.
6. Vermeintlich beschädigte Akkus dürfen nicht verwendet werden.
7. Sollte der Akku nicht mehr funktionsbereit sein, so ist das komplette Gerät zu entsorgen.
8. Bitte halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern – verschluckbare Kleinteile.

**Eine Missachtung der Warnhinweise  
kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.**



## **Montage und Inbetriebnahme:**

Montieren Sie das Leuchtmittel bspw. an einer Metallstange. Legen Sie hierzu das Silikonband um die Metallstange, ziehen Sie das Silikonband etwas am längeren Ende und haken Sie es zusammen. Zum Einschalten des Leuchtmittels drücken Sie auf die Scheibe der Leuchte. Durch nochmaliges drücken können Sie zwischen 100 % Leuchtkraft, 50 % Leuchtkraft und Blinkmodus umschalten. Zum Ausschalten der Leuchte halten Sie die Scheibe länger als 1 Sekunde gedrückt.

## **Aufladen:**

Schrauben Sie das Leuchtmittel etwa mittig gegen den Uhrzeigersinn auseinander. Auf der Rückseite des Leuchtmittels befindet sich die Micro-USB Ladebuchse. Verbinden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel mit der Ladebuchse und stecken Sie den USB-Stecker in einen USB-Port Ihres PCs oder ein Handyladegerät. Eine Grüne Lade-LED leuchtet im Leuchtmittel. Erlischt diese Lade-LED ist das Leuchtmittel vollständig aufgeladen und kann wieder im Uhrzeigersinn eingeschraubt werden.



## **Technische Daten:**

### **Beleuchtungs-Set Active USB**

- stabile Metallausführung
- wieder aufladbar per USB
- je Lampe 3 Funktionen: 100 % - 50 % - Flash
- weißes Licht: 60 Lumen - 38 Lumen, 0,5W weiße LED
- rotes Licht: 15 Lumen - 10 Lumen, 0,5W rote LED
- Silikonhalterung
- enthaltene Batterie: je 1x 3,7V / 220mAh Akku
- inklusive USB-Ladekabel
- Farbe: schwarz
- Material: Aluminium, Silikon

## **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Die Diedrich Filmer GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Freizeit-Beleuchtungs-Set mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU übereinstimmt. Das CE-Zeichen bestätigt die EU-Richtlinienkonformität.

Sollten trotz sorgfältiger Qualitätskontrollen Störungen beim Gebrauch des Freizeit-Beleuchtungs-Sets auftreten, wenden Sie sich an:

Diedrich Filmer GmbH  
Jeringhaver Gast 5, D-26316 Varel (Germany)  
Telefon: +49 (0) 4451 1209-0  
E-Mail: zentrale@filmer.de

Diese Bedienungsanleitung im PDF-Format sowie die vollständige Konformitätserklärung, können von unserer Homepage [www.filmer.de](http://www.filmer.de) heruntergeladen werden.

Wir behalten uns vor, im Zuge von Produktverbesserungen, optische und technische Verbesserungen am Gerät vorzunehmen.

