



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Bedienungsanleitung

Sicherheitsschloss Art.-Nr. 43.133

Bei diesem Schloss können Sie Ihren persönlichen Code einstellen, den Sie auch jederzeit wieder ändern können, sobald das Schloss geöffnet ist. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Der vom Hersteller eingestellte Code zum Öffnen ist **0000**.
2. Stellen Sie diesen Code ein und öffnen Sie das Schloss.
3. An der Innenseite des Zylinders sehen Sie einen Ring. Drehen Sie diesen Ring in Pfeilrichtung nach rechts bis er einrastet.
4. Stellen Sie nun Ihren gewünschten Code ein und notieren Sie diesen.
5. Drehen Sie nun den Ring entgegengesetzt der Pfeilrichtung nach links in die Ursprungseinstellung zurück.
7. Nun können Sie das Schloss wieder schließen und die Zahlen verdrehen. Ihr Code ist eingestellt.

