

BETRIEBSANLEITUNG FELGEN- UND REIFENHALTER MIT ROLLEN

Beachten Sie:

Den Felgen- und Reifenhalter im beladenen Zustand auf Grund des hohen Gewichts nur vorsichtig bewegen.

- Verbinden Sie das Kreuz und die Verlängerungen (gegebenenfalls mithilfe eines Gummihammers), befestigen Sie diese mit den beigegefügt Schrauben und setzen Sie dann die Aufsätze ein.
- Führen Sie das erste Rohr (mit Aufnahme) in das Kreuz ein, stecken Sie einen Stift durch die unterste Bohrung und setzen Sie einen Teller darauf.
- Legen Sie eine Felge mit Reifen darauf und fahren Sie in dieser Reihenfolge fort.
- Setzen Sie das folgende Rohr (mit Kappe) ein.
- Machen Sie weiter, bis die 4 Reifen richtig aufliegen.

Gebrauchshinweise:

- Stellen Sie den Reifenständer nur auf einem ebenen und festen Untergrund auf.
- Unter keinen Umständen sollte der Reifenständer für andere Zwecke verwendet werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Reifenständer Schäden oder Verschleiß aufweist. Verwenden Sie ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halten Sie Kinder von dem Reifenständer fern.

