















































# Anleitung zur Adapter-Verwendung

## Flachbalken-Wischer

Art.-Nr. 71.274 · 71.276 · 71.277 · 71.278 · 71.279

1. Wählen Sie den richtigen Adapter für Ihren Wischerarm aus.
2. Beseitigen Sie Staub und Schmutz von der Windschutzscheibe, um eine Beschädigung des neuen Produktes zu vermeiden.
3. Stellen Sie sicher, dass der Federdruck für das neue Produkt ausgelegt ist.
4. Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz von den Wischerblättern.

8,7x7mm 7,8x7mm 	 <b>A01</b>		
9x11mm 	 <b>A01</b>		
15mm 	 <b>A05</b>		
15mm 	 <b>A05</b>		
16mm 	 <b>A03</b>		
19mm 	 <b>A04</b>		
6mm 	 <b>A07</b>		
Ø 5x22mm 	 <b>A06</b>		
Ø 5x17mm 	 <b>A10</b>		
5mm 	 <b>A09</b>		
9x4mm 	 <b>A08</b>		
7,2x3mm 8x3mm 	 <b>A02</b>	