

## Montageanleitung

1. Entfernen Sie das Rad vom Fahrradrahmen.
2. Lassen Sie die Luft aus dem Schlauch vollständig entweichen.
3. Nehmen Sie die Decke mithilfe von Reifenhebern von der Felge.
4. Entfernen Sie den alten Schlauch und überprüfen die Decke auf Beschädigungen. Entfernen Sie etwaige Gegenstände, die den Platten verursacht haben.
5. Legen Sie den neuen Schlauch auf das Felgenband und platzieren das Ventil richtig. Legen Sie den Schlauch in die Decke und pumpen ihn ein wenig auf, bis er leicht rund ist.



6. Befestigen Sie die Decke in der Felge. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht zwischen Felge und Decke eingeklemmt ist.
7. Pumpen Sie den Schlauch langsam auf. Passen Sie auf, dass die Decke richtig auf der Felge sitzt und der Schlauch nicht eingeklemmt wird. Falls dieses doch passiert, lassen Sie die Luft wieder ab und richten Schlauch und Decke wieder richtig aus.
8. Pumpen Sie den Schlauch nun komplett auf, so dass dieser noch leicht einzudrücken ist.

**ACHTUNG!** Um Beschädigungen an Schlauch und Reifen zu vermeiden, benutzen Sie keinen Schraubenzieher oder andere scharfe Gegenstände bei der Montage!