

Montageanleitung Speichenreflektoren Art.-Nr. 40.048

1. Halten Sie den Reflektor senkrecht zur Radachse, zwischen zwei aufeinander spitz zulaufende Speichenstreben.



2. Verdrehen Sie nun den Reflektor um 90° nach rechts oder links. Achten Sie darauf, dass sich die Speichenstreben links und rechts in die Führungsnut des Reflektors schieben.



3. Schieben Sie den Reflektor soweit Richtung Radachse bis beide Speichenstreben vollständig hinter den Klemmnasen des Reflektors eingerastet sind

