

# Montageanleitung Stützräder

## 12"-20"

### Art.-Nr. 74.330

Sie benötigen zum montieren der Stützräder einen Maulschlüssel mit der Schlüsselweite 13 mm und 15 mm, zwei Schraubenschlüssel mit der Schlüsselweite 12 mm. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Legen Sie sämtliche im Lieferumfang enthaltene Teile auf eine glatte Fläche.



#### Im Lieferumfang sind enthalten:

- 2 Räder
- 2 Schrauben
- 2 große Metallstreben
- 2 kleine Metallstreben
- 2 kleine Unterlegscheiben
- 2 Muttern
- 2 selbstsichernde Muttern  
(Mutter mit Kunststoffring)



Stecken Sie eine Schraube durch ein Rad. Stecken Sie auf der Gewindeseite eine kleine Unterlegscheibe unter die Schraube und schrauben Sie eine Mutter auf die Schraube. Ziehen Sie die Mutter fest an.

Schrauben Sie eine Mutter der Hinterachse des Fahrrades ab.

Stecken Sie die kleine Metallstrebe über die Achse, so dass diese waagrecht an der unteren Achsaufnahme des Fahrrades anliegt. Stecken Sie nun die große Metallstrebe im 90° Winkel zur kleinen Strebe über die Achse. Wählen Sie dazu eine Bohrung in der großen Strebe aus, so dass sich die große Strebe ca. 40 mm über dem Boden befindet. Schrauben Sie die Achsmutter wieder fest.

Schrauben sie jetzt ein Rad an die große Strebe. Hierzu verwenden Sie die selbst sichernde Mutter.

Sämtliche Vorgänge wiederholen Sie auf der anderen Seite der Achse.

Die Stützräder sollen so positioniert sein, dass das Hinterrad und ein Stützrad immer auf ebenem Untergrund aufliegt und sich das andere Stützrad ca. 10 mm über dem Untergrund befindet.

Sollte dieses nicht der Fall sein, so korrigieren Sie die Position der großen Strebe an der Achse oder die Position der Stützradachse in der großen Strebe.

**Ziehen Sie sämtliche Schrauben noch einmal ausreichend fest.**