



Diedrich Filmer GmbH
 Jeringhaver Gast 5
 D - 26316 Varel
 Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
 www.filmer.de

Strandmuschel Art.-Nr. 20.296

Inhalt:

- 1 Strandmuschel-Überwurf (A)
- 3 Fiberglasstangen (B)
- 2 Abspannleinen (C)
- 6 Heringe (D)

A		x1
B		x3
C		x2
D		x6

Aufbauanleitung:

1. Entfalten Sie das Zelt und legen Sie es flach auf die Erde. Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund trocken und sauber ist.
2. Entfalten Sie jetzt die beiliegenden Fiberglasstangen, die bereits mit Metallhülsen verbunden sind. Stecken Sie zunächst die lange Stange von links nach rechts durch den am Zelt angebrachten Stangentunnel. Anschließend stecken Sie die beiden kurzen Stangen von hinten nach vorne durch die verbleibenden Stangentunnel.
3. Biegen Sie die Stangen nun vorsichtig und stecken Sie diese in die jeweiligen angenähten Metallösen an den Enden der Strandmuschel. Bitte überspannen Sie das Gestänge nicht - Fiberglasstangen folgen ihrer natürlichen Biegung.
4. Das Zelt ist nun aufgestellt. Fixieren Sie es abschließend noch mit den im Lieferumfang enthaltenen Heringen und Abspannleinen.

