



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Überwachungskamera-Attrappe

Art.-Nr. 20.882

Lieferumfang:

1 Kamera-Attrappe mit Haltearm, 3 Dübel, 3 Kreuzschlitzschrauben

Inbetriebnahme:

- Bitte schieben Sie den oberen Blendschirm der Kamera-Attrappe nach hinten um diesen zu entfernen.
- Öffnen Sie die schwarze Batteriefachabdeckung und legen Sie 2x AA Batterien ein.
- Achten Sie dabei unbedingt auf die Polarität, die im Batteriefach aufgedruckt ist.
- Anschließend schließen Sie das Batteriefach wieder und schieben den Blendschirm, von der Rückseite der Kamera-Attrappe beginnend, wieder auf.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass die rote LED unterhalb der Kameralinse leuchtet.
- Die Kamera-Attrappe kann nun montiert werden.

Montage:

1. Drehen Sie das silberne Feststellrad unterhalb der Kamera-Attrappe gegen den Uhrzeigersinn. Der Haltearm ist nun frei schwenkbar.
2. Positionieren Sie die Wandhalterung an der gewünschten Position und markieren Sie die drei Bohrlöcher mit einem dünnen Stift.
3. Bohren Sie nun die drei Löcher mit einem 5mm Bohrer und setzen Sie die mitgelieferten Dübel vollständig in die Bohrlöcher ein.
4. Anschließend positionieren Sie die Wandhalterung über den Bohrlöchern und schrauben Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben und einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest.
5. Richten Sie die Kamera-Attrappe in die gewünschte Position aus und drehen Sie das silberne Feststellrad im Uhrzeigersinn wieder fest.

Die Kamera-Attrappe ist einsatzbereit.

