



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Bedienungsanleitung Autositz-Drehkissen

Art.-Nr. 37.353

Sie haben sich für ein gutes Produkt entschieden.

Bevor Sie das Produkt einsetzen, überprüfen Sie bitte die Vollständigkeit aller Teile und achten Sie darauf, dass Sie kein verbogenes, geknicktes, beschädigtes oder brüchiges Material benutzen.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden von missbräuchlicher Nutzung oder Nichteinhaltung unserer Empfehlungen.

Benutzung durch Kinder nur in Anwesenheit von Erwachsenen!



Dieser weiche, drehbare Sitz ist zum einen mit einer rutschfesten Unterlage und zum anderen mit der drehbaren Oberschicht versehen und kann nach Auflegen auf dem Autositz bzw. Stuhl Ihnen zum leichteren Ein- und Aussteigen bzw. Aufstehen behilflich sein. Mit diesem zweiteiligen, weichen Polster können Sie in die gewünschte Position schwenken (bis 360 Grad), was das Risiko von körperlichen Belastungen verringert. Damit das Kissen nicht verrutscht, muss die oben am oberen Rundkissen angebrachte Polsterlasche zwischen Sitz und Rücklehne geschoben / geklemmt werden.