



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Gebrauchsanweisung

Thermo- / Isolierbecher 400 ml

Art.-Nr.: 37.402



Sicherheitshinweise:

Der Becher kann sich bei heißen Getränken auch von außen erwärmen.

Transportieren Sie den Becher immer in aufrechter Lage, da sonst Auslaufgefahr besteht.

Nicht mikrowellengeeignet.



Um Verbrühungen zu


vermeiden, sollte der Becher von Kindern ferngehalten werden.

Gebrauch:

Bitte reinigen Sie den Becher vor dem ersten Gebrauch mit warmen Wasser und Spülmittel und trocknen Sie den Becher im Anschluss gut ab.

Pflegehinweise:

- Nicht in der Spülmaschine reinigen.



- Bitte reinigen Sie den Becher nach

jedem Gebrauch mit warmen Wasser und Spülmittel.

- Nach der Reinigung sorgfältig ausspülen und abtrocknen.

- Scharfe Scheuer- oder Spülmittel sind nicht für die Reinigung geeignet.

- Zum Reinigen bitte keine spitzen oder kratzenden Gegenstände verwenden.

- Zur Vermeidung von Schimmelbildung den Becher in getrocknetem Zustand mit geöffnetem Deckel aufbewahren.