

Reflektor-Set mit Blinklicht



Lieber Kunde,

Sie haben die richtige Wahl getroffen!

Mit diesem *Filmer*-Artikel haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben.





Sicherheitshinweise

- Bevor Sie diesen Artikel benutzen, lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Artikels.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden!
- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den weiteren Gebrauch auf. Sollte dieser Artikel an Dritte weitergegeben werden, muss diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt werden.
- **Achtung!** Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen.
- Verändern Sie den Artikel nicht, bemalen Sie ihn nicht, kleben Sie keine Aufkleber darauf, zerschneiden Sie ihn nicht und nehmen Sie keine anderen Veränderungen vor, die die Wirksamkeit einschränken könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Artikels. Bei Beschädigung oder Abnutzung kann der Artikel nicht mehr seine Funktion erfüllen. In diesem Fall muss der Artikel entsorgt werden.
- Klasse 1 LED-Produkt! Vermeiden Sie es, direkt in den Lichtstrahl zu schauen.
- Helfen Sie Kindern beim Anlegen des Artikels.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Gehäuse, wenn Sie den Artikel über längere Zeit nicht benutzen.
- Entladene Batterie unverzüglich aus dem Batteriefach entnehmen um ein Auslaufen zu vermeiden. Ausgelaufene Batterie sofort aus dem Batteriefach entfernen. Vorsicht, Batterieflüssigkeit ist ätzend.
- Batterien von Feuer fern halten, da sie explodieren oder auslaufen können. Anschlussklemmen im Batteriefach nicht kurzschließen.
- Betrieb des Blinklichts mit 1 x 3 V CR 2032 Batterien (mitgeliefert).

Einsatzbereich

- Reflektor-Band und Blinklicht bieten verbesserte Sichtbarkeit bei schlechten Lichtbedingungen, wie bei schlechtem Wetter, starkem Nebel und in der Nacht.

Lieferumfang


<p>2 Reflektorbänder</p> 	<p>1 Blinklicht</p> 	<p>1 Batterie (3 V CR 2032) 1 Ersatzbatterie (3 V CR 2032)</p> 	<p>1 Haltegurt</p> 
--	---	--	---

Lagerung

- Der Artikel muss sorgfältig gelagert werden. Reinigen und trocknen Sie den Artikel vor der Lagerung. Lagern Sie den Artikel erst danach an einem trockenen und gut belüfteten Ort.
- **Achtung!** Von Hitzequellen und direktem Sonnenlicht fernhalten!


Batterie einsetzen

- Drehen Sie den Batteriefachdeckel entgegen dem Uhrzeigersinn auf. Legen Sie eine Batterie des Typs 3 V CR2032 mit der korrekten Polarität ein. Drehen Sie den Batteriefachdeckel im Uhrzeigersinn wieder zu (Abb. ①). Die Batterie muss ersetzt werden, sobald das Licht schwächer leuchtet.



Benutzung – Blinklicht

- Das Blinklicht kann am Kopf oder an den Armen getragen werden. Reflektor-Bänder sind für Arme und Beine geeignet (Abb. ③).
- **Gefahr für Kinder!** Der Tragegurt ist nicht für die Benutzung durch Kinder geeignet. Beim Tragen am Kopf könnte der Tragegurt einem Kind herunterrutschen.
- Befestigen Sie das Blinklicht mit dem Clip am Tragegurt (Abb. ②). Drücken Sie den Ein-/Ausshalter:
 - 1x drücken: Dauerlicht
 - 2x drücken: Blinklicht
 - 3x drücken: Lauflicht
 - 4x drücken: Artikel ausschalten




Benutzung – Reflektor-Band

- Reflektor-Bänder werden über der Kleidung getragen. Achten Sie beim Anlegen darauf, dass die reflektierende Seite nach außen zeigt (Abb. ③).
- Öffnen Sie den Klettverschluss des Reflektor-Bandes. Platzieren Sie es am gewünschten Körperteil. Schließen Sie den Klettverschluss. Kontrollieren Sie den festen Sitz der Reflektor-Bänder.
- Achten Sie darauf, dass die Reflektor-Bänder nicht verdeckt werden.

Reinigung und Pflege

- Wischen Sie die Oberfläche des Artikels regelmäßig mit einem angefeuchteten Lappen ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Batteriefach des Blinklichtes gelangen kann. Lassen Sie den Artikel danach vollständig trocknen. Ein schmutziges Reflektor-Band/Blinklicht bietet nicht den gleichen Grad an Sicherheit wie ein sauberes.



Bitte entsorgen Sie den verbrauchten Altartikel und verbrauchte Batterien umweltgerecht.



Reflektor-Band und Blinklicht entsprechen den Sicherheitsanforderungen

- der EU-Direktive 89/686/EWG (*Persönliche Schutzausrüstungen*)
- der Norm DIN EN 13356:2001-12 (*Warn-Zubehör*)

Technische Daten

Batteriebetrieb: 1 x 3 V DC, Knopfzelle CR2032 **Baumusterprüfung:** Registrierungs-Nr.: BP 60025383 0001
 Kategorie: **II** Bericht-Nr.: 21141796 001



Name des Vertreibers:

Diedrich Filmer GmbH
 Jeringhaver Gast 5
 D-26316 Varel

Telefon: +49 (0) 4451 1209-0

E-Mail: infos@filmer.de

Website: www.filmer.de

TÜV Rheinland / Prüfnummer 0197