


# Aufbauanleitung Fahrradgarage 40.143

## Sicherheitshinweise:

- Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug und nicht als Unterstand von Personen, zum Schlafen oder Spielen geeignet. Erstickungsgefahr!
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Personen mit den Enden der Aufbaustangen verletzt werden.
- Von offenem Feuer und Wärmequellen fernhalten.
- Im Inneren nicht kochen.
- Bewahren Sie niemals Kochutensilien in diesem Produkt auf.
- Nicht für Tiere geeignet.
- Achten Sie bei der Demontage darauf, dass die Stangen bei Entfernen nicht zurückschnellen und Sie oder andere Personen verletzen.

## Aufbau

1. Entfalten Sie die 2 langen Stangen und verbinden Sie diese durch einstecken in die Metallhülsen. Jede dieser langen Stangen besteht aus neun Teilen.
2. Breiten Sie die Garage flach auf einer Ebene aus. Der Eingang zeigt mit Reißverschluss nach oben.
3. Führen Sie eine der zusammengesteckten langen Stangen durch die Führung (schwarze Schlaufe und Saum außen) an der vorderen linken Ecke der Garage zur rechten Seite durch.
4. Führen Sie die verbleibende lange Stange durch die Führung unmittelbar hinter der vorderen linken Ecke des Zeltes zur rechten Seite durch.



**Hinweis:** Der nächste Schritt des Aufbaus erfordert 2 Personen um den Aufbau des Produktes zu Ende zu führen.

5. Stecken Sie die 4 kurzen Stangen zusammen. Führen Sie jeweils 1 kurze Stange zur Stabilisierung an jede Ecke in die Führung ein und schließen die Stangenführung mit dem Klettverschluss.
6. Den Reißverschluss öffnen, die Folie einrollen und oberhalb mit den dafür vorgesehenen Hilfsmitteln befestigen. Das Fahrrad kann nun eingestellt werden.

## Reinigung

Das Produkt bitte nur mit einer milden Seifenlösung reinigen, da sonst das Material beschädigt werden kann.