

## *Bedienungsanleitung* *Buchstabenschloss 43.016*

*Bei diesem Schloss können Sie Ihren persönliche Code einstellen, den Sie auch jederzeit wieder ändern können, sobald das Schloss geöffnet ist. Gehen Sie folgendermaßen vor:*

FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



1. Der vom Hersteller eingestellte Code zum Öffnen ist **SHED**.
2. Stellen Sie diesen Code ein und öffnen Sie das Schloss.
3. An der Innenseite des Zylinders sehen Sie einen Ring.
4. Drehen Sie diesen Ring in Pfeilrichtung nach rechts bis er einrastet.
5. Stellen Sie nun Ihren gewünschten Code ein und notieren Sie diesen.
6. Drehen Sie nun den Ring entgegengesetzt der Pfeilrichtung nach links in die Ursprungseinstellung zurück.
7. Nun können Sie das Schloss wieder schließen und die Buchstaben verdrehen. Ihr Code ist eingestellt.