

# Bedienungsanleitung

## Multifunktionswerkzeug Art.-Nr. 55.010

Kreuz-Schlitz-Schraubendreher

Kreuz-Schlitz- und Schlitz-  
Schraubendreher Bit

LED Taschen-  
lampe

verstellbarer  
Schraubenschlüssel

Messer

Säge

Dosenöffner

Flaschen-  
öffner

Schlitz-Schraubendreher

5x Sechskant-  
schlüssel

### **Batteriewechsel:**

Öffnen Sie das schwarze Batteriefach mit dem Fingernagel oder einem spitzen Gegenstand (neben der Säge) und legen Sie 2 passende CR1616 3V Knopfzellen ein.