

Stützplatten 4er Set

Wichtiger Hinweis:

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Darin finden Sie Hinweise für die sachgemäße Benutzung der Stützplatten.

Maximales Belastungsgewicht: 900 kg/Stück



Bedienung

1. Entfernen Sie den Sicherungssplint durch seitliches Herausziehen aus dem Metallstift.
2. Heben Sie den Metallstift aus der Einkerbung der Stützplatte heraus und entfernen Sie ihn seitlich.
3. Lassen Sie die Ausdrehstütze bis etwa 5 cm zum Boden ab.
4. Positionieren Sie die Stützplatte unter der Ausdrehstütze und lassen Sie diese nun mittig auf der Stützplatte ab. Der vorgegebene Pfeil auf der Stützplatte zeigt in Senkrichtung der Stütze.
5. Schieben Sie nun den Metallstift wieder durch die seitlichen Langlöcher der Stützplatte vollständig rein und sichern Sie diesen mit Einschoben des Sicherungssplints.



Technische Daten

- Maße: 180 x 140 x 45 mm
- Maximales Belastungsgewicht: 900 kg/ Stück