



Gebrauchsanweisung LED-Frontlicht Akku 100 LUX



Einstellung vertikal



Die Einstellung des Scheinwerfers muss so erfolgen, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden

Der Scheinwerfer muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.

1 weiße LED "Superbright"

Funktion: (1x drücken, 2x drücken usw.)

Automatik - 100% Helligkeit - 50% Helligkeit - 25% Helligkeit - AUS

Automatik: Die Helligkeit des Scheinwerfers wird der Helligkeit der Umgebung angepasst. Je dunkler die Umgebung desto heller das Licht.

Helligkeitskontrollleuchten (grün):

Automatik: alle 3 LED leuchten

100%: obere LED leuchtet

50%: mittlere LED leuchtet

25%: untere LED leuchtet

Batteriekontrollleuchten (weiss):

Alle 3 LED leuchten zusammen = Akku voll

Bei nachlassender Akkuleistung erlischt zuerst obere, dann die mittlere LED. Wenn die untere LED blinkt, ist der Akku umgehend aufzuladen.

Beim Ladevorgang blinken die 3 LED je nach Ladezustand. Wenn der Akku voll ist, leuchten alle 3 gemeinsam.

Ladezeit: 3-3,5 Stunden

Batterie: 18650 Lithium Akku 3,7V/2400mAh, nicht wechselbar

Halterung zur werkzeugfreien Montage
passend für Lenkerdurchmesser 22,2-31,8mm
USB-C Ladekabel

StVZO geprüft und in Deutschland für den
Straßenverkehr zugelassen