



Fahrrad-Fahne Art.-Nr. 40.155

Montageanleitung

(D) MONTAGEANLEITUNG

(Benötigtes Werkzeug: Schraubenschlüssel)

ACHTUNG:

Muss von einem Erwachsenen montiert werden. Halten Sie die Kinder während der Montage fern. Während des Gebrauchs kann sich die Mutter lockern. Bitte nachprüfen und wenn nötig wieder festschrauben. Das metallische Ende wird mit der schon vorhandenen Mutter an die Achse des Hinterrads montiert.

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS

(Required tool: spanner)

NOTE:


Must be assembled by an adult. Keep children away when assembling. The nut can become loose during use. Check this periodically and tighten if necessary. The metal end is mounted to the axle of the back wheel by means of the nut that is already present.

(F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE

(Outil requis: clé universelle)

ATTENTION:

Doit être monté par un adulte. Tenir les enfants éloignés durant le montage. En cours d'utilisation, il est possible que l'écrou se desserre légèrement. Vérifier et resserrer si nécessaire. La partie métallique se fixe sur l'axe de la roue arrière au moyen de l'écrou déjà présent.



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5 · D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0 · www.filmer.de