

Gebrauchsanweisung Luftentfeuchtersack mit Indikator

Platzieren Sie den Luftentfeuchtersack zentral in Schränken, Kellern, Schubladen oder Aufbewahrungsboxen. Im Auto eignet sich am besten der Fußraum der rechten hinteren Fahrgastseite. Platzieren Sie den Luftentfeuchtersack auf einem glatten, trockenen und staubfreien Untergrund. Bei Verfärbung des Indikators in die Farbe pink wird die Regenartion empfohlen. Hierzu legen Sie den Luftentfeuchtersack zum Trocknen in die Mikrowelle.

Entfeuchtung in der Mikrowelle:

Legen Sie den Luftentfeuchtersack mit Indikator oben zeigend für 6 Minuten bei 600 Watt in die Mikrowelle. Achten Sie darauf, dass der Luftentfeuchtersack auf einer mikrowellenfesten Oberfläche aufliegt und nicht auf einem Gitter oder einer anderen Metalloberfläche. Der Luftentfeuchtersack könnte sonst verbrennen.

Hinweis:

Den Luftentfeuchtersack nicht in Kontakt mit Fett, Öl oder Wasser bringen. Die Mikrowelle muss sauber und fettfrei sein. Immer nur einen Luftentfeuchtersack in der Mikrowelle trocknen. Bei Trocknungen eines weiteren Luftentfeuchtersacks, muss die Mikrowelle trocken sein.

Achtung:

Nach Entfeuchtung kann der Luftentfeuchtersack heiß sein. Beachten Sie dieses vor Herausnahme aus der Mikrowelle. Berühren Sie nicht den feuchten Indikator!

Warnhinweis:

Von Kindern fernhalten! Luftentfeuchtersack nicht öffnen!

Wichtig! Auf trockenen Untergrund legen!

Achtung!

Überzeugen Sie sich vor Antritt der Fahrt, dass der Luftentfeuchtersack sicher verstaut und jegliche Gefährdung der Insassen ausgeschlossen ist. Nicht in den Fahrerfußraum legen oder an einen Platz, bei dem der Luftentfeuchtersack das Führen des Fahrzeuges behindert. Nicht unbeaufsichtigt in der Mikrowelle lassen.